


美里町文化会館平面図



美里町文化会館 平面図



正面玄関

美里町文化会館

〒987-8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米1 3
TEL(0229)33-2730 FAX(0229)25-8699